



Handleiding SASHA MI

Sauna

De sauna heeft 3 programma's: Biosauna, Romijnse Sauna en Finse Sauna.

Biosauna heeft een temperatuur tussen de 45 en 55 graden.

omijnse Sauna heeft een temperatuur tussen de 60 en 70 graden.

Finse Sauna heeft een temperatuur tussen de 80 en 90 graden.



■ Schakel de hoofdschakelaar in: het systeem gaat over op "afwachten bediening" en de ON/OFF-toets op het display kleurt wit.



■ Druk op de ON/OFF-toets: de toets kleurt blauw en tegelijkertijd gaan de toetsen met betrekking tot de programma's en het alarm branden. Het display is nu klaar om bediend te worden.

■ Kies een van de drie programma's en activeer het door op de desbetreffende toets te drukken (de toets kleurt blauw als u hem ingedrukt heeft):



Biosauna



Romijnse Sauna



Finse Sauna

■ Elk programma kan op elk moment uitgeschakeld worden door op de desbetreffende programmatoets te drukken.

Het is ook mogelijk om van het ene programma over te schakelen op het andere door het programma dat in werking is uit te schakelen.



■ De temperatuur in de cabine wordt weergegeven door het "thermometer"-symbool. De temperatuur van het gekozen programma is bereikt wanneer alle delen verlicht zijn.



■ Elk programma wordt geassocieerd met een vooraf ingesteld lichtkleur.

Druk op de toets om de kleurtherapie te activeren, deactiveren en een vaste kleur te kiezen.

Stoom

De hammam heeft 3 programma's: Tepidarium, Hammam en Caldarium

Tepidarium heeft een gemiddelde stoomsaturatie en een temperatuur van ongeveer 38 graden.

Hammam heeft een hoge stoomsaturatie en een temperatuur van ongeveer 42 graden.

Caldarium heeft een stoomsaturatie van bijna 100% en een temperatuur van ongeveer 46 graden.



■ Schakel de hoofdschakelaar in: het systeem gaat over op "afwachten bediening" en de ON/OFF-toets op het display kleurt wit.



■ Druk op de ON/OFF-toets: de toets kleurt blauw en tegelijkertijd gaan de toetsen met betrekking tot de programma's en het alarm branden. Het display is nu klaar om bediend te worden.

■ Kies een van de drie programma's en activeer het door op de desbetreffende toets te drukken (de toets kleurt blauw als u hem ingedrukt heeft):



Tepidarium



Hammam



Caldarium

■ Na een paar minuten begint de stoom uit de openingen te komen.

■ Elk programma kan op elk moment uitgeschakeld worden door op de desbetreffende programmatoets te drukken.

Het is ook mogelijk om van het ene programma over te schakelen op het andere: schakel eerst het programma dat in werking is uit, wacht totdat het "thermometer"-symbool ophoudt met knipperen en druk vervolgens op de knop van het gewenste programma.



■ De temperatuur in de cabine wordt weergegeven door het "thermometer"-symbool. De temperatuur van het gekozen programma is bereikt wanneer alle delen verlicht zijn.



**LET OP! De stoom komt vrij aan temperaturen van ongeveer 100 °C!
Houd uw benen niet in de stoomstraal en op ten minste 40 cm afstand van de openingen (dispenser).**



■ Elk programma wordt geassocieerd met een vooraf ingesteld lichtkleur

Druk op de toets om de kleurtherapie te activeren, deactiveren en een vaste kleur te kiezen.




■ De 'karaf' toets knipperd wanneer de ontkalkingscyclus moet worden uitgevoerd. Bel de receptie als deze melding verschijnt.



Douche

De douche heeft 4 functies.

- Douchekop
- Neveljets
- Waterval
- Handdouche



■ Draai de draaiknop (M) zodat het aanduidingspunt overeenkomt met de gekozen waarde. De draaiknop is voorzien van een beveiliging die de temperatuur blokkeert op 38 °C. Als u hogere temperaturen wilt instellen, druk dan op de knop (P).



De maximumtemperatuur van het water mag nooit hoger zijn dan 45 °C!

■ Controleer de temperatuur van het water:

- pak de handdouche.
- stel de ring (G) van de bedieningskraan in op de desbetreffende positie en draai de kraan (R) open om het water te laten stromen.

■ Wanneer het water de gewenste temperatuur bereikt, stel de ring (G) in op:

- B: om de douchekop te gebruiken.
- C: om de waterval te gebruiken.
- D: om de handdouche te gebruiken.
- E: om de neveljets te gebruiken.